

Configurando Wi-fi

no POS3500

1. Com o **POS3500** desligado, conecte o **Dongle Wi-fi** em uma das portas USB 3.0 (com detalhes em azul).



- 2. Ligue o POS3500.
- 3. Na Tela Principal, selecione o ícone "Configurações"



Configurações





4. No Menu lateral, selecione a opção "Rede e internet"

Q	Pesquisar em Configurações
?	Rede e Internet WI-FI, uso de dados e ponto de acesso
[•0	Dispositivos conectados Bluetooth, Android Auto
	Apps e notificações Apps recentes, apps padrão
0	Tela Plano de fundo, suspensão, tamanho da fonte
4)	Som Volume, vibração, Não perturbe
	Armazenamento 41% usado - 9,45 GB livre(s)
(Privacidade Permissões, atividade da conta, dados pessoais
0	Localização Ativado: 22 apps têm acesso à localização
Д	Segurança

5. No canto direito da tela ative a função Wi-fi (seta azul) e em seguida clique na opção "Wi-fi" (seta vermelha)







6. Clique em "**Adicionar rede**", escolha a rede Wi-fi que você quer se conectar e digite a senha da rede.

÷	Wi-Fi	۹
	Usar Wi-Fi	•
	Procurando redes Wi-Fi	
+	Adicionar rede	87
	Preferências de Wi-Fi O Wi-Fi é reativado automaticamente	
	Redes salvas 1 rede	
	Uso de dados Wi-Fi 601 MB usado(s) entre 10 de jun. – 8 de jul.	

7. Pronto, a conexão Wi-fi está configurada!

ATENÇÃO: Essa configuração só é possível para os POS3500 que estão com o Firmware 20240706.134041 ou superior.

Onde: 20240706 = ano + mês + dia da versão







Modelos de Dongle Wi-fi homologados

• Tp-link AC1300: UM-MIMO USB Adapter – Archer T3U



